Aufbauanleitung "ANDIAMO 3.0":
Assembly instructions "ANDIAMO 3.0":

VENJAKOB

Demontage / Montage offenes Fach
Disassembly / assembly open space

1. Das Fach ist auf der Rückseite der Type mit Schrauben gesichert → Mit Akkuschrauber o. Ä. lösen.
(Bei vorhandener Beleuchtung diese vorher abklemmen).

1. The open space is secured at the back of the unit with screws → Loosen these with a screwdriver or similar tool.
(If there is any lighting, disconnect it first).

2. Das Fach parallel (Gefahr des Verkantens) zum Korpus nach vorne herausziehen.

2. Pull out the open space forward, keeping it parallel to the cabinet (to avoid it gets stuck).

3. Die Schritte 2 & 1 in umgekehrter Reihenfolge zum Wiedereinsetzen des Faches wiederholen.

3. Repeat steps 2 and 1 in reverse order to reinstall the open space.

Alfons Venjakob GmbH Co. KG
Friedrichsdorfer Str. 220
33335 Gütersloh, Germany

E-Mail: venjakob@venjakob-moebel.de
Tel.: +49 52 09 5 92-0