




Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. 1133 - 1134




1. Montagmaterial
1. *fitting material*




2. Den Oberbau auspacken und umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen. Die Auszüge etwa 50 mm herausziehen.
2. *Unpack the table-base and put it upside down onto padded assembling trestles. Pull out both extensions 50 mm.*




3. Je zwei Stehbolzen in die Enden der Aluminiumprofile einführen und im Abstand von 85 mm und 135 mm einführen.
3. *Stick into each end of the aluminium tube two stud bolts. The distance to the end of the tube must be 85 mm and 135 mm.*




4. Die Unterbau-Bügel auf die Stehbolzen aufstecken und mit den Unterlegscheiben und den Muttern fixieren. Den Unterbau nun wenden.
4. *Stick the base-frames onto the stud bolts. Fix them by washers and screw nuts. Turn the base.*



5. Die erste Seite mit der Wasserwaage ausrichten. Mit den schwarzen Stellschrauben im Fuss die waagerechte Justierung vornehmen.
 5. *Put a water-level onto the first side. Adjust the black screws of each feet until the first side is horizontally.*



6. Die zweite Seite mit der Wasserwaage ausrichten. Mit den Stellschrauben im Fuss die Justierung vornehmen.
 6. *Adjust the black screws until the second side is horizontally. Check it by using the water-level device.*



7. Beim Auflegen der Hauptplatte darauf achten, dass sich die roten Markierungsaufkleber der Hauptplatte und der Auszugsplatte auf einer Seite befinden.
 Beim Auflegen darauf achten, dass die Klebteile des Glases in die Aluminium-Hülsen des Unterbaus einrasten.
 7. *Make sure that red dots on the main glass and on one extension-glass are on one side, while taking the main glass onto the base. The 4 metals of the main glass must stick into the aluminium-sockets of the base.*



8. Die schwarzen Schrauben zur Entriegelung etwa 15 mm herausdrehen. Die Auszugsplatten herausziehen, hochklappen und wieder herschieben.
 8. *Turn out both black screws about 15 mm to unlock the extension. Pull out the extension, raise it up and push it back to the main glass.*



9. Die Höhe der Hauptplatte durch Drehen der 4 Aluminium-Hülsen so justieren, dass sich die Oberkanten der Haupt- und der beiden Auszugsplatten auf einer Höhe befinden.
9. Adjust the height of the main glass by turning the 4 aluminium-sockets until the height of main glass and the extension glasses are on one level.



10. Fertiger Tisch.
10. Finished table.



11. Fertiger Tisch, ausgezogen.
11. Finished table, pulled out.

Bitte beachten:

Wird das Tischgestell nicht sorgfältig ausgerichtet (Punkt 5 u. 6), kann die Höhe der Hauptplatte zu den Auszügen nicht korrekt justiert werden. Es kann zusätzlich zum Verwerfen kommen, so dass die Auszüge schlecht aus- und einklappen.

Bitte die Schwenkarme der Auszüge mit säurefreiem Öl ölen, damit sie leichter laufen und nicht quietschen.

please note:

If the table-base is not adjusted horizontal at both sides, it will be impossible to get the height of the main glass on one level to both extension-glasses. And the extension might stuck while raising.

Please oil the metal arms of the extensions after a while to achieve a better raising function of the extension.